携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:920P/921P/930P/931P/940P/941P

Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

1 ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［電話］タブを選択します。

3 ［Bluetooth 設定］を選択します。

4 Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

6 メインメニュー画面を表示し、［ツール］を選択します。



※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

7 ［Bluetooth］を選択します。



8 ［検索・登録デバイスリスト］を選択します。

9 ［YES］を選択します。

10 ナビを探しています。（10～15 秒）

11 5 で表示された機器名称［CAR MULTIMEDIA］※を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択ください。

12 ［YES］を選択します。



13 携帯電話の暗証番号を入力します。



※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

次のページへ

携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:920P/921P/930P/931P/940P/941P

Step2 携帯電話の登録

14 [入力欄]を選択します。

5 で表示されたパスキー[1212]※を入力します。



※画面に表示されているパスキーを入力ください。

[確定]を選択します。

15 登録されます。

16 5 秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択します。



※5 秒待たずに「ハンズフリー」を選択すると **17** の画面に進まないことがあります。その場合は「登録機器リスト」の中にある「CAR MULTIMEDIA」を再度選択し、**18** 以降の手順を続けてください。



17 [YES]を選択します。

18 [ダイヤルアップ]を選択します。



19 設定されます。



※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

20

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト（http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/）でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。

電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:920P/921P/930P/931P/940P/941P

1 ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。

※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［電話］タブを選択します。

3 ［電話帳編集］を選択します。



4 ［電話帳転送］を選択します。

5 登録先グループを選択します。



6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。



7 携帯電話のアドレス帳の画面を表示し、<メニュー>を選択します。



※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

8 ［Bluetooth 送信］を選択します。

9 ［アドレス帳全件送信］を選択します。

※アドレス帳が電話帳の場合もあります。

10 ［CAR MULTIMEDIA］※を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択ください。

11 携帯電話の暗証番号を入力します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は〈9999〉です。

12 ［YES］を選択します。

13 ナビゲーションに送信中です。

※携帯電話に［中断されました。続けますか？ OK］と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。
［OK］を押すと、送信がされません。

次のページへ

電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:920P/921P/930P/931P/940P/941P

14 送信されました。



15

以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。